

Návod k použití

Telesin TE-RCSS001 – Vlog/Selfie tyč s dálkovým ovládáním (Bluetooth)

Hlavní části zařízení

1. Kontrolka indikace
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí – podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí
3. Přepínač režimu Smartphone / GoPro – podržte po dobu 3 sekund:
 - Červená kontrolka = režim pro smartphone (párování Bluetooth)
 - Zelená kontrolka = režim pro GoPro (párování Bluetooth)
4. Tlačítko režimu snímání
 - Stiskněte pro přepínání mezi foto a video režimem
 - V režimu GoPro bliká zelená kontrolka
 - V režimu Smartphone bliká červená kontrolka (tlačítko ve smartphone módu nefunguje)

Parametry a zobrazení

- Napájecí napětí při nabíjení: 5V / 100mA
- Doba nabíjení: cca 2 hodiny
- Výdrž baterie: až cca 12 hodin nepřetržitého provozu nebo až 1 rok v pohotovostním režimu (bez zapnutí)
- Automatické vypnutí Bluetooth: po cca 3 minutách nepoužívání
- Indikace nabíjení:
 - Při nabíjení svítí červená kontrolka
 - Po ukončení nabíjení svítí zelená kontrolka

Režim párování s telefonem

- Rychlé blikání červené: hledá zařízení
- Pomalé blikání červené: úspěšně spárováno

Režim párování s GoPro

- Rychlé blikání zelené: hledá GoPro
- Pomalé blikání zelené: úspěšně spárováno

Prohlášení FCC

Zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC.

- Nesmí způsobovat škodlivé rušení
- Musí přijímat veškeré rušení, včetně nežádoucích dopadů
- Výrobce neodpovídá za úpravy provedené bez jeho souhlasu